Simple & Modern


BONABONA

炊飯ジャー

BK-R17

取扱説明書

	もくじ	
◆ 2 ◆ 名 ◆ 信 ■ ■ ■ ■ ● 3 ◆ よ ◆ は	もくじ 会全上のご注意 ····································	··4 ··5 ··6 ··7 ··8 ··9 10 11 12 13
·	Ŀ様 ······ Ŗ証とアフターサービス ······	



家庭用

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●この商品を安全に正しくお使いいただくために、で使用の前に「取扱説明書」を最後までよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保存してください。

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源、電圧が異なりますので使用できません。また、アフターサービスもできません。 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only. No servicing is available outside of Japan.)

安全上のご注意

で使用の前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してくだ さい。

* ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも のです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。安全に関する重要な 内容ですので、必ず守ってください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例



○記号は、「してはいけないこと」を意味しています。

図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。



●記号は、「しなければならないこと」を意味しています。

図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



子供だけで使用させたり、幼児の手の届く範囲で 使用しない

感電・けがの原因になります。

接触禁止

使用中・使用直後は蒸気口・高温部に手を触れない、 顔などを近づけない

やけどの原因になります。



本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない 感電やけが、火災の原因になります。



ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない 感電の原因になります。

ぬれ手禁止



電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。 使用禁止



お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセント から抜く

プラグを抜く 感電やけが、やけどの原因になります。



交流 100V 以外では使用しない 火災・感電の原因になります。

使用禁止



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止



異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して差し 込みプラグを抜く

プラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因にな ります。運転を停止してお買い上げの販売店また は当社サービスセンターにご相談ください。 (→16ページ参照)



炊飯中は絶対にふたを開けない やけどの原因になります。

製品に乗ったり傾けたりしない

けがの原因になります。



改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解 したり修理をしない



取扱説明書に記載以外の用途に使用しない 蒸気や内容物が吹き出してやけど・けがの原因になり ます。

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または当社サービスセ ンターにご相談ください。(→16ページ参照)

∧ 注意



不安定な場所には置かない 落下してけがの原因になります。

禁止



に、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く フラグを持って す。 は、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く コードが劣化してショートや発火の原因になりま す。



使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから 抜く

_ プラグを抜く 感電・漏電・火災の原因になります。



付属の内釜以外は使用しない 故障の原因になります。

使用禁止



本体を持ち運ぶときにフックボタンに触れない 外ぶたが開いて、やけど・けがの原因になります。

禁止



電源コードや差し込みプラグに蒸気をあてない 漏電・火災の原因になります。

禁止



お手入れは本体内部が冷えてから行う

やけどの原因になります。

冷えてから



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わる プラグの点検 ことで電流が流れ、火災の原因になることがありま す。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したり している場合は特に危険です。

◆思わぬ事故を防ぐために・・・

- ●コンセントの周りにほこりをためないようときど き掃除をする。
- ●差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか 確かめる。
- ●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。



使用中に移動させない

本体の落下などによりけがの原因になります。



使用中・使用後しばらくは内ぶたや内釜などの高温 部に触れない

やけどの原因になります。 接触禁止



定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使 用する

単独で使用 感電・火災の原因になります。



電源コードは赤いラインの手前まで引き出して使用 する。

使用

引き出して 発熱・発火の原因になります。

ご使用にあたってのお願い

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください。

●本製品は家庭用の炊飯ジャーです。業務用としては使用しないでください。また、炊飯の目的以外には使用しないでください。

፟ひ【お願い】

●安全上のご注意をよくお読みください (→2~3ページ参照)

本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●定期的にお手入れを(→13ページ参照)

汚れたままで使用を続けると、炊飯器としての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、で使用のたびにお手入れしてください。

絶対に空だきをしない。

やけど・故障の原因になります。

本体を不安定な場所に置かない。

本体の落下などにより、けがや故障の原因になります。

多湿で水がかかる恐れがあるところで使用しない。

感電・故障・火災の原因になります。

ガスコンロのそばなどの高温となる場所では使用しない。

本体の変形・変色の原因になります。

台所の流し台など、水を使用する場所や湿気 やほこりの多い場所で使用しない。

ショートして火災や感電の原因になります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセント から抜く。

感電の原因になります。

で使用のたびにお手入れする

雑菌が繁殖する原因になります。

お手入れをするときは必ず本体が冷えたことを確認する。

やけどの原因になります。

人がよく通るところで使用しない。


ぶつかったり、電源コードに引っかかったり すると、本体が落下して、けがや故障の原因 になります。

炊飯時の蒸気が差し込みプラグやコンセント にあたらないところで使用する。

ショートして火災や感電の原因になります。

壁や家具の近くで使用しない。

蒸気や熱により変形・変色の原因になります。




ふきん、タオルなどで本体を覆った状態で使 用しない


変形・故障の原因になります。

内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない。

やけど・故障の原因になります。

各部の名称







使いかた

■ 炊飯の準備

1


付属の計量カップでお米の分量をはかります。

(1回で炊ける分量は白米1~3.5合です)

【良い例】



付属の計量カップすり切り一杯 で約1合(180ml)です。



2

別の容器で洗米します。(本体に付属の内釜で洗米しないでください)

たっぷりの水量で水がきれいになるまで何度か洗米してください。(充分に洗米しないと、におい、変色、こげの原因になります)

無洗米は軽くすすいでください。

3

洗米したお米を内釜に入れ、平らな台の上で水加減を調節し内釜を本体にセットして外ぶたを閉じます。

(お米は平らになるようにならしてください)



- ・無洗米は多めの水加減で
- ・新米は少なめの水加減で ※お好みにより調整してください。



⚠ 注意

- ●内釜周辺の水分をふきとってから本体にセットしてください。
- ●本体内(ヒーター部など)についた米粒などの異物は取り除いてください。 故障の原因になります。

■ 炊飯する


炊飯コースの選択・保温・予約については、8~9ページをご参照ください。 停電などで電源が切れた場合は、全ての操作を最初からやりなおしてください。



差し込みプラグを持って、電源コードを引き出します。(赤色のライン以上は引き出さないでください)

差し込みプラグを家庭用コンセント(交流 100V)にしっかりと差し込みます。


●ぬれた手で差し込みプラグを抜き差しし ないでください。感電の原因になります。



2

炊飯スタートボタンを押すと炊飯を開始します。

(使い始めのときは白米コースになっています。詳しくは8ページをご参照ください)



- ●炊飯スタートボタンのランプが点灯し、表示部は「--」を表示します。
- ●炊きあがりの約10分前から表示部は、残り時間を表示します。(1分単位です)



3

炊きあがったら付属のしゃもじでご飯をほぐします。

(そのまま保温する場合も一旦ご飯をほぐすと、保温時に生じる露も減ります)



- ●白米コースのときは約40 ~ 45分で炊き あがります。(お米の量や水加減で炊きあ がり時間は異なります)
- ●炊きあがると自動的に「保温」になります。(**保** 温ボタンのランプが点 灯し保温経過時間が表示されます)



●保温をやめる場合は**保温/切**ボタンを押してください。(**保温**ボタンのランプが消灯し保温経過時間表示も消灯します)

■ 炊飯コース選択

メニューボタンを押して「▲」の表示をそれぞれのコースにセットします。

内釜水位線 分量 (カップ) 炊飯時間※ 米 $1 \sim 3.5$ 約40~50分 白 白 米 白米高速 白 米 $1 \sim 3.5$ 約30~40分 米 $1 \sim 3.5$ 約70~90分 雑 穀 おかゆ おかゆ $0.5 \sim 1$ 約50~65分

白米高速雑穀おかゆ

白米

メニューボタンを押す ごとに**▲**が右側に移動 します。

Ψ

※炊飯時間は目安です。水の量によって若干異なります。

※おこわを炊くことはできません。

■ 保温について

どのコースでも炊きあがると自動的に保温になります。(すぐにご飯をほぐしてください)

おかゆを炊いたときは、できるだけ保温せずにお早めにお召し上がりください。 (のり状になる原因になります)



●保温中は**保温/切**ボタンのランプが点灯し、保温経過時間(12時間まで)を表示します。12時間を超えて保温しないでください。(12時間を超えると保温経過時間表示が「ーー」となります)

保温をやめるときは**保温/切**ボタンを押してください。**保温/切**ボタンのランプが消灯し保温経過時間表示も消灯します。

長時間の保温はおすすめできません。においの原因になります。また、保温後そのままの状態で保存しないでください。


∧ 注意

- ●しゃもじを入れたまま保温しないでください。
- ●保温後に再保温しないでください。

■ 予約について

予約炊飯を取り消す場合、操作をやり直す場合は**保温/切**ボタンを押します。

(1) **メニュー**ボタンを押して「▲」の表示をそれぞれのコースにセットします。



予約ボタンを押すと**予約**ボタンのランプが点滅し予約時間(炊きあがりまでの時間)が表示されます。




おかゆコースと雑穀 コースの予約時間は 2時間からの設定に なります。

(2) +-ボタンで予約時間を選択します。 (15時間後までセットできます)



表示されている時間 後に炊きあがります。 (この場合は約8時間 後に炊きあがり)

(3) 炊飯スタートボタンを押すと予約炊飯を開始します。



炊飯スタートボタンのランプと**予約** ボタンのランプが点灯します。

炊飯スタートボタンの押し忘れ にご注意ください。

炊き込みごはんなど、調味料や具材などを使用する場合、長時間の予約炊 飯はおすすめできません。調味料のむらやにおいの原因になります。

■ 内釜について

内釜のフッ素被膜が傷つくと、はがれの原因になります。ていねいにお取り扱いください。

- ●内釜で洗米しないでください。
- ●本製品以外で使用しないでください。
- ●内釜内で酢を混ぜないでください。
- ●金属製のお玉などを使用しないでください。
- ●調味料を使用した場合はすぐに洗って ください。
- ●スプーンや食器類を中に入れないでください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・ たわしなどを使用しないでください。



内釜のフッ素被膜は使用により消耗します。

色むらやはがれなどが生じる場合がありますが、性能や衛生上の問題はありません。 内釜は消耗・交換部品としてご購入することもできます。(15 ページ参照)

10

■ 炊飯の例

◆五目ごはん (白米コース)

材料(2人分)

白米: 1カップ ごぼう・こんにゃく: 各10g

ごぼう・こんにゃく: 各10g とり肉: 細切り20g にんじん: 千切り10g

薄口しょうゆ: 大さじ1

みりん: 小さじ1 塩、だしの素: 滴量

- ①ごぼうをささがきにして水に浸す。
- ②こんにゃくをさっとゆで、細切りにする。
- ③白米を洗米し、調味料を入れ、「白米」 の目盛りの1まで水を入れよくかき混 ぜて平らにしてから具をのせる。
- ④メニューボタンを押して▲を「白米」 に合わせて、炊飯ボタンを押す。
- ⑤炊きあがったらごはんを上下に返すようにほぐして、茶碗に入れる。

◆ 赤米と梅のしらすごはん (雑穀コース)

材料(2人分)

白米:1カップ赤米:大さじ1しらす:適量梅:適量

- ①赤米を洗米して30分程度水に浸す。
- ②洗米した白米を内釜に入れて、「白米」 の目盛りの1まで水を入れる。
- ③赤米を入れ、白米と混ぜ合わせる。
- ④赤米と同じ分量の水(大さじ1)を注ぎ 足す。
- ⑤メニューボタンを押して▲を「雑穀」に 合わせて、炊飯ボタンを押す
- ⑥炊きあがったらごはんをほぐして、茶碗 に入れる。
- ⑦しらすと梅をまぶす。

◆ いものおかゆ (おかゆコース)

材料(2人分)

白米: 1カップ さつまいも: 120g 塩: 少々 ごま: 少々

- ①洗米した白米を内釜に入れて、「おかゆ」 の目盛りの1まで水を入れる。
- ②さつまいもの皮をむいて、1 cm の角切りにして水にさらす。
- ③角切りにしたさつまいもを①にのせる。
- ④メニューボタンを押して▲を「おかゆ」に合わせて、炊飯ボタンを押す。
- ⑤炊きあがったら塩を入れ、かきまぜる。
- ⑥お椀に入れ、ごまをまぶす。

こんなときは

■ 炊きあがったごはんがこのようなときは・・・

やわらかい

べたべたしている

- ●水の分量が多くないですか?
- ●アルカリイオン水(PH9以上)を使っていませんか?
- ●お米が少なくないですか?
- ●洗米後にお米を放置していませんか?
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかくなる場合があります。水加減を少なめにしてください。
- ●お湯で洗米していませんか?
- ●新米は水を少なめにして炊いてください。
- ●炊きあがったらすぐにほぐしてください。

かたい

かさついているぱさついている

●水の分量が少なくないですか?

- ●海外のミネラルウォーターなど、硬度の高い水を使っていませんか?
- ●充分に浸水せずに炊飯していませんか?
- ●お米が多くないですか?
- ●洗米が不十分ではありませんか?
- ●保温時間が長くないですか?
- ●早炊きコースにすると炊きあがりがかためになることがあります。

おかゆがのり状になる

●おかゆを保温していませんか?

●水の分量が多くないですか? (予約炊飯のときは水加減を少なめにしてください)

焦げる

- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●内釜や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?
- ●炊き込みごはんなど調味料を入れて炊くとおこげができやすく なります。
- ●無洗米はおこげができることがあります。
- ●底にできるうすいおこげは故障ではありません。

におう 黄ばんでいる

- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●炊きあがった後、すぐにほぐしましたか?
- ●12 時間以上保温していませんか?
- ●炊き込みごはんなど調味料を入れて炊くとにおいが残ることがあります。

お手入れ

▲ 警告

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 感電やけがの原因になります。

⚠ 注意

- ●本体が充分に冷めてからお手入れしてください。
- ●調味料を使用した場合はすぐに洗ってください。
- ●スプーンや食器類を中に入れないでください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・たわしなどを使用しないでください。

■ 本体のお手入れ

●やわらかい布で汚れをふき取ってください。(水分が残らないようにから拭きしてください)

■ 内釜

- ●台所用洗剤(中性洗剤)で洗ってください。
- ●調味料を使用した場合はすぐに洗ってください。 内釜ににおいが残る原因になります。においに よっては洗っても落ちにくい場合があります。
- ●スプーンや食器類を中に入れないでください。 内釜を傷つける原因になります。

内釜のフッ素被膜は使用により消耗します。


色むらやはがれなどが生じる場合がありますが、性能や衛生上の問題はありません。内釜は消耗・交換部品としてご購入することもできます。(15ページ参照)

■しゃもじ、計量カップ

●台所用洗剤(中性洗剤)で洗ってください。

■ 内ぶた、蒸気キャップ

●内ぶたを取り外して、蒸気キャップを取り外し、台所用洗剤(中性洗剤)で洗ってください。



■においが気になるときは

- (1) 内釜、内ぶたをセットし、内釜に熱湯を7~8分目いれて、2~3時間保温してください。
- ② 内釜、内ぶたを台所用洗剤(中性洗剤)で洗ったあと、充分に水洗いをしてください。
- (3) 風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させてください。
- ※熱湯を使用しますのでやけどには充分で注意ください。

修理を依頼される前に

▲ 警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。

修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	対処方法	参照ページ
炊飯を開始しない	差し込みプラグをコンセント に差し込みましたか。	電源コードの差し込みプラグをコンセント (AC 100V) に差し込んでください。	7ページ
予約した時間に 炊きあがらない	予約設定後に炊飯スタートボ タンを押しましたか。	予約ボタンを押して、+-ボタンで炊き あがり時間をセットしたら炊飯スター トボタンを押してください。	9ページ
保温できない	保温/切ボタンのランプは点 灯していますか。	保温/切ボタンを押すたびに「保温」と「保温切」が切り替わります。保温/切ボタンの点灯中が保温中です。	8ページ
テレビ・ラジオ に雑音が入る	テレビ・ラジオの近くに設置 していませんか。	テレビ・ラジオから目安として、3m 以上 離してください。	

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」(→16ページ)をご覧ください。

消耗・交換部品

消耗・交換部品を依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。(→16ページ参照)

名 称	品 番
内釜	EX-3079-00
内ぶた	EX-3080-00
しゃもじ	EX-3081-00
しゃもじ(おかゆ用)	EX-3082-00
しゃもじ立て	EX-3083-00
計量カップ	EX-3085-00

仕様

品番	BK-R17
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格消費電力(炊飯時)	430W
外 形 寸 法	242 (W) ×285 (D) ×210 (H) mm
質量	2.95kg
電源コード長さ	約1.0m
最大炊飯量(白米)	0.65L(3.5合)
区 分 名	Е
蒸発水量	43g
年間消費電力量	54.98kWh/年
1回あたりの炊飯時消費電力量	119.25Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	19.0Wh
1時間あたりのタイマー予約時消費電力量	0.95Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	0.80Wh

【注記】

- ・1回あたりの炊飯時消費電力量は 白米コースの電力量です。
- ・1時間あたりの保温時消費電力量は白米コース、12時間保温設定の電力量です。
- ・実際ので使用時の消費電力量は、使 用頻度、使用時間、お米の分量、コース、周囲の温度などによって変化しますので目安としてください。
- ・年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ・蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に 炊飯器機体外へ放出した水の質量 です。省エネ法の目標基準値を算出 するために用いる数値です。

保証とアフターサービス

- **この製品には保証書がついています**。 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してく
 - まりので、内谷をよくお読みのうえ人切に保官してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。
- **3** 保証期間後の修理は・・・ 販売店または当社サービ

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【サービスのご依頼・ご相談窓口】

株式会社シー・シー・ピーサービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

TEL.03-3527-8899 / FAX.03-3527-8956

営業日:月曜〜金曜(但し、祝日は除きます。) お電話受付時間 9:30~17:00

愛情点検

長年ご使用の炊飯ジャーの点検を!



このような症状はありませんか?

- ●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。



株式会社シー・シー・ピー

本 社:〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

TEL. (03) 5806-3507(ダイヤルイン)